

Produktsortiment School & Team Cube Sports GmbH



Hauptelemente/ die Cubes



Cube maxi



Cube groß



Cube klein



Cube gebrandet

- Cube maxi (1,2m x 1,2m x 2,5m)- rot
- Cube groß (1m x 1m x 2m) - rot
- Cube klein (1m x 1m x 1,6m) – grün
- auf Wunsch mit individuellen Seitenfarben
- auf Wunsch gebrandet
- auf Wunsch einzelne Seiten mit Klettergriffen

Hauptelemente/ die Cubes inkl. Zubehör



Schrägwand groß



Schrägwand klein
Geländer

Zubehör für Cubes

- Schrägwand groß 2,1m x1m
- Schrägwand klein 1,7m x 1m
- Cube mit Tür und Regal



Cube klein mit Tür

Hauptelemente/ die Walls inkl. Zubehör



Wall groß



Wall klein



Wall gebrandet

- Wall groß (1,45m x 0,5m x 1m) - blau
- Wall klein (1,45m x 0,5m x 0,6m) - gelb
- auf Wunsch mit individuellen Seitenfarben
- auf Wunsch gebrandet



Polsterdeckel



Untersetzer



Einlegeplatte

Zubehör für Walls

- **Polsterdeckel**
- **Untersetzer mit Einlegeplatte**

Hauptelemente/ die Waben inkl. Zubehör



Wabe groß



Wabe klein



Wabe mini

- Wabe groß (0,6m)- beige
- Wabe klein (0,6m)- beige
- Wabe mini (0,4m)- beige
- auf Wunsch mit individuellen Seitenfarben
- auf Wunsch gebrandet



Polsterdeckel



Polsterdeckel klein

Zubehör für Waben

- Polsterdeckel
- Untersetzer mit Einlegeplatte

Verbindungselemente – Balken und Stangen



Balken 2m



- Balken (1,5m ; 2m ; 2,5m ; 3m ; 4m)
- Schrägbalken 4m
- auf Wunsch auch schmalere Breite von 5cm (statt 7cm)



Stange 2m (42,4mm)

- Stangen mit Ø 33,7mm (1,5m ; 2m ; 2,5m)
- Stangen mit Ø 42,4mm (1,5m ; 2m ; 2,5m)
- auf Wunsch auch dickere Stangen bis Ø 76,1mm möglich

Zusatzelemente

Halbleiter



Hühnerleiter



Kletternetz



Strickleiter



Rutsche



Turnbank



Turnleiter



Befestigung der Zusatzelemente mithilfe des Multi-Adapters (MA)



Multi-Adapter

MA wie die Verbindungselemente in den T-Öffnungen fixieren. Der MA wird für die Befestigung folgender Zusatzelemente benötigt:

- Strickleiter
- Halbleiter
- Kletternetz
- Hühnerleiter
- Rutsche
- Turnbank



1. Zusatzelement in den MA einhängen



2. mit dem Holzriegel unterhalb sichern



3. auf dem Boden, einem anderen Modul od. MA ablegen

School-Set Beispiel

